

Bedienungserklärung für die Musikanlage in der FU-Sporthalle Dahlem

<p>1. Strom</p> <p>Im hinteren Teil des Schränkchens ist eine Verteilersteckdose angebracht. Diese versorgt alle Geräte mit Strom.</p>	
<p>2. Mögliche Musikquellen</p> <ul style="list-style-type: none">• CD-Player mit dem Power-Schalter einschalten. Eine Fernbedienung ist vorhanden (Lautstärke für CD regelbar)• Externe Musikquellen über Plug-In Kabel (Klinkenstecker) verbinden z.B. Handy, MP3-Player, oder Laptop > Gerätelautstärke sollte an der jeweiligen Quelle, also z.B. direkt am Handy nahezu auf Maximum gestellt werden• Bluetooth - dazu auf dem Handy mit „Alesis Multimix“ verbinden; wenn das Lämpchen blau leuchtet, ist die Verbindung hergestellt. Über den Knopf „Pair/Unpair“ kann die Verbindung getrennt oder verbunden werden	
<p>3. Lautstärkenregelung</p> <ul style="list-style-type: none">• Haupt-Lautstärke über Master-Lautstärkeregler (weißer Schieberegler ganz rechts) einstellen• Zusätzlich kann für jede einzelne Quelle die Lautstärke geregelt werden. Dies geschieht über die kleineren weißen Schieberegler. Bitte auf keinen Fall (!) die Drehregler verwenden!	<p>Quellen Master</p>
<p>4. Mikrofon</p> <p>Den Sender und Empfänger einschalten. Auf Canal CH7 lassen. Der Mikrofon-Empfänger stellt automatisch eine Verbindung her.</p>	

Bitte auf keinen Fall...

- ... Stecker an der Anlage umstecken!
- ... an den kleinen runden Reglern drehen – es sind ausschließlich die Schieberegler zu benutzen!
- ...Lautstärke an der Endstufe/Verstärker verstellen!